



Istruzioni
Emissione Ottobre 2012
Revisione 1
Data di revisione: Gen 2013
Sostituisce:
Pagina 1 di 2

La qualità nella conservazione dell'originale



Informazioni di base per il lavaggio di oggetti in bronzo / antimonio dorato -

ESEMPIO di utilizzo su un particolare in bronzo dorato con ossidazioni dovute al tempo.
Indicazione sulle possibili soluzioni utilizzabili: TI-BI soluzione - TI-BI 2 -

Fase 1

Porre l'oggetto da trattare in un contenitore di vetro o di plastica.



Fase 2

Affinché le soluzioni tibi possano dare il maggior risultato è importante effettuare un lavaggio iniziale con acqua e sapone TI-BI (diluizione del circa 3 %).



Fase 3

Utilizzando della soluzione TI-BI di secondo uso (non nuova) effettuare un lavaggio di sgrassatura. Utilizzando un pennello a setola morbida lavorare l'oggetto fino ad ottenere l'eliminazione totale delle ossidazioni. Tempo indicativo da pochi a parecchi minuti. Ricordarsi l'avvertenza che, se l'oggetto non risulti interamente sommerso dalla soluzione, non bisogna lasciare mai troppo 'fermo' il bagno.



TI-BI

La qualità nella conservazione dell'originale

Istruzioni
Emissione Ottobre 2012
Revisione 1
Data di revisione: Gen 2013
Sostituisce:
Pagina 2 di 2

Fase 4

Quando si pensa di aver raggiunto un buon risultato, risciacquare con acqua di rubinetto. Asciugare quindi con un panno morbido.

Fase 5

Se si notano sul pezzo ancora segni di sporco (tracce di polvere verde od altro) spazzolare energicamente il pezzo per rimuovere il tutto. E' consigliabile l'utilizzo di una spazzola di peli di capra.

Fase 6

Prendere quindi una soluzione di TI-BI mai utilizzato ed effettuare un nuovo lavaggio. Questo secondo passaggio darà un tono molto caldo alla doratura. Il tempo di applicazione è molto ridotto, da pochi secondi a pochi minuti. Procedere come alla fase 2 con l'ausilio di un pennello di setola morbida. Si rammenta che non bisogna lasciare mai troppo'fermo' il bagno se l'oggetto non risulta interamente sommerso dalla soluzione.



Fase 7

Quando si pensa di aver raggiunto un buon risultato,(la doratura deve risultare brillante e luminosa) risciacquare con acqua meglio se tiepida. Indicativamente il tempo del secondo bagno varia da pochi secondi a pochi minuti.

Fase 8

Procedere ad asciugare velocemente con fonte di aria calda per evitare segni di colatura dell'acqua.

